

**Canne pliante de couleur**  
**Hauteur réglable : 735-825mm / 775-875 mm / 825-925mm**

*Veuillez conserver la présente notice pour toute consultation future.*



Canne de marche pliante et réglable en hauteur, dotée d'une tige résistante en aluminium anodisé pour protéger son remarquable revêtement des coups.

- Pommeau en bois modelé pour s'adapter confortablement à la main (gauche ou droite)
- Quatre tiges pliantes qui s'emboîtent automatiquement
- Fabriqué en aluminium pour une légèreté absolue

**Utilisation**

Les cannes sont conçues pour vous permettre d'équilibrer votre poids ou de décharger vos membres inférieurs lorsque vous marchez.

**Montage**

Sortez la canne pliante de son étui en PVC. Une fois sortie, les tiges de la canne se déplient et s'emboîtent automatiquement.

Pour plier la canne, dégagez les tiges les unes des autres en les écartant puis pliez-les en les faisant pivoter. Remettez ensuite la canne dans son étui d'origine.

**Maintenance**

Avant toute utilisation, vérifiez que tous les embouts en caoutchouc ne sont ni déchirés, ni abîmés, et qu'il n'en manque aucun. Remettez-les à leur place si nécessaire.

**Entretien**

Nettoyez à l'aide d'un détergent doux et d'eau. Séchez minutieusement.

**Lorsque vous réglez la hauteur de la canne au niveau de la tige supérieure, veillez à ce que le cran de sécurité (A) soit complètement enclenché dans le trou de réglage situé sur la tige supérieure pour la verrouiller.**

Poids maximum de l'utilisateur 114kg CE

©Homecraft Rolyan Ltd 2008. Fabriqué à Taïwan.

Distribué par Homecraft Rolyan Ltd, Huthwaite, Royaume-Uni, NG17 2HU

*Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter tout risque d'étouffement, ne pas laisser à la portée des bébés et des enfants.*

---

**Canne pliante de couleur**  
**Hauteur réglable : 735-825mm / 775-875 mm / 825-925mm**

*Veuillez conserver la présente notice pour toute consultation future.*



Canne de marche pliante et réglable en hauteur, dotée d'une tige résistante en aluminium anodisé pour protéger son remarquable revêtement des coups.

- Pommeau en bois modelé pour s'adapter confortablement à la main (gauche ou droite)
- Quatre tiges pliantes qui s'emboîtent automatiquement
- Fabriqué en aluminium pour une légèreté absolue

**Utilisation**

Les cannes sont conçues pour vous permettre d'équilibrer votre poids ou de décharger vos membres inférieurs lorsque vous marchez.

**Montage**

Sortez la canne pliante de son étui en PVC. Une fois sortie, les tiges de la canne se déplient et s'emboîtent automatiquement.

Pour plier la canne, dégagez les tiges les unes des autres en les écartant puis pliez-les en les faisant pivoter. Remettez ensuite la canne dans son étui d'origine.

**Maintenance**

Avant toute utilisation, vérifiez que tous les embouts en caoutchouc ne sont ni déchirés, ni abîmés, et qu'il n'en manque aucun. Remettez-les à leur place si nécessaire.

**Entretien**

Nettoyez à l'aide d'un détergent doux et d'eau. Séchez minutieusement.

**Lorsque vous réglez la hauteur de la canne au niveau de la tige supérieure, veillez à ce que le cran de sécurité (A) soit complètement enclenché dans le trou de réglage situé sur la tige supérieure pour la verrouiller.**

Poids maximum de l'utilisateur 114kg CE

©Homecraft Rolyan Ltd 2008. Fabriqué à Taïwan.

Distribué par Homecraft Rolyan Ltd, Huthwaite, Royaume-Uni, NG17 2HU

*Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter tout risque d'étouffement, ne pas laisser à la portée des bébés et des enfants.*