

Clip it!, Clip it! & Cover

Ce produit est conforme à la norme EN 12586: 2007.

Mode d'emploi :

- Lors d'une utilisation avec une sucette MAM ou autre sucette « bouton », passer l'anneau (attaché à la boucle flexible) autour du bouton (illustration A) en appliquant une légère pression.
- Lors d'une utilisation avec une sucette munie d'un anneau, attacher la boucle flexible directement à l'anneau (illustration B).
- La boucle flexible permet de fixer l'attache-sucette non seulement aux sucettes, mais également aux anneaux de dentition, aux petits jouets et bien d'autres accessoires encore. (illustration C).
- Le clip de fixation s'ouvre en déplaçant la fermeture coulissante vers le cordon et se ferme en appuyant sur le mécanisme coulissant tout en le repoussant vers l'extrémité arrondie (illustration D).
- Fixer l'attache-sucette uniquement sur des vêtements.
- Le clip de fixation ne doit être stocké ou nettoyé qu'en position ouverte pour éviter les pertes de tension. Ne pas entreposer en position fermée.
- Procéder à un nettoyage régulier de l'attache-sucette et de l'anneau flexible avec de l'eau chaude et un produit nettoyant doux. Rincer minutieusement. Ne pas faire bouillir, ni stériliser à la vapeur ou au micro-ondes.
- Ne pas utiliser de solvants ni d'agents abrasifs, ceux-ci pouvant endommager le produit.
- La boucle de réglage peut être utilisée pour allonger ou raccourcir le cordon de l'attache-sucette ; il vous suffit pour cela de la déplacer vers le bas ou le haut le long du cordon.
- Ne vous inquiétez pas si votre enfant s'est coincé un bras, un poignet ou un doigt dans la boucle de la dragonne. Retirer la tétine aussi doucement que possible. La boucle textile ne le blessera pas.

