

MONTRE INFIRMIÈRE SPENGLER

Corail Réf: 570650

Myrtille Réf: 570651

Rose Réf: 570653

Carbone Réf: 570652



MONTRE INFIRMIÈRE SPENGLER

Corail réf: 570650

Myrtille réf: 570651

Carbone réf: 570652

Rose réf: 570653



Montre infirmière corail, pour un look parfait avec le tensiomètre MOBI de SPENGLER

- En silicone souple, s'accroche facilement à la blouse
- Système «Stop & Go» pour économiser la pile
- 4 couleurs assorties au tensiomètre Mobi

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres :

Corail 3700446029524
 Carbone 3700446029548
 Myrtille 3700446029531
 Rose 3700446029555

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 91021100

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,064

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)

HOLTEX

30 rue Jean de Guiramand
 13290 Aix-en-Provence - France
www.gsh-med.fr

Contact :

+33(0)4 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr

FR

MODE D'EMPLOI



RÉGLAGE DE L'HEURE

- 1) Enlever l'étui de protection
- 2) Tirez doucement la couronne vers l'extérieur d'environ 1 mm
- 3) Tournez la couronne pour régler l'heure
- 4) Une fois l'heure réglée, repoussez la couronne
- 5) Assembler la montre et étui de protection

INDICATEUR DE VIE DE LA BATTERIE

Lorsque la pile est presque totalement déchargée, la trotteuse se déplace à intervalles de deux secondes au lieu des intervalles normaux d'une seconde pour indiquer que la pile doit être remplacée par une nouvelle.

Pour le remplacement de la batterie, il est conseillé de la confier à un bijoutier horloger.

EN

USER GUIDE

SETTING THE TIME

- 1) Remove the protective case
- 2) Gently pull the crown outward (1mm)
- 3) Rotate the crown to set the time
- 4) Once the time is set, push back the crown
- 5) Assemble the watch & the protective case

BATTERY LIFE INDICATOR

When the battery nears its end, the second hand moves at two-seconds intervals instead of normal one second intervals to indicate that the battery needs to be replaced with a new one. For battery replacement, it is suggested to take it to either a professional jewelry or the watch/jewelry section of a department store.