HARTMANN

Veroval® compact

BPU 26

connect

Tensiomètre de bras

Cette notice, donc, vous concerne
Si votre tensiomètre porte la référence HARTMANN « tensiomètre Veroval® BPU 26 » et se présente de façon rapide et pratique en boîtier de rangement et qu'il est destiné à la prise de pression artérielle de manière ambulatoire. Il peut être adapté par une utilisateur à domicile. Ne nécessitant aucune connaissance préalable, il est conçu pour mesurer la pression artérielle sur le bras gauche ou droit d'adultes ayant un tour de bras compris entre 22 et 42 cm environ.

Votre tensiomètre est un appareil de mesure
Il correspond pour cela aux exigences en vue obtenir un dispositif CE. Vous pouvez évaluer la valeur de vos mesures en vous référant à la classification de l'OMS ci-dessous.

Vous vous soumettez à des contrôles réguliers
Veuillez être attentif à ce que votre tensiomètre soit toujours précis. Il est recommandé de le faire contrôler tous les deux ans par un service compétent (par exemple le service technique du fabricant ou un revendeur spécialisé). Un appareil correctement mal mesurera probablement toujours de manière erronée. Il est également recommandé de faire contrôler votre tensiomètre en cas de doute sur la précision de ses mesures.

Instructions de fonctionnement
Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Il contient des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre tensiomètre. Conservez ce mode d'emploi à portée de main pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Tableau d'interprétation

Catégorie de pression artérielle	Systolique (mmHg)	Diastolique (mmHg)
Optimale	inférieure à 120	inférieure à 80
Normale	120 – 129	80 – 84
Normale haute	130 – 139	85 – 89
Hypertension légère	140 – 159	90 – 99
Hypertension modérée	160 – 179	100 – 109
Hypertension sévère	supérieure à 180	supérieure à 110

Tableau d'interprétation

Indicateur de pression artérielle	Pulsations	Pression artérielle systolique	Pression diastolique
Bas	Pouls bas	90 – 110 mmHg	60 – 70 mmHg
Normal	Pouls normal	110 – 140 mmHg	70 – 90 mmHg
Élevé	Pouls haut	130 – 170 mmHg	85 – 95 mmHg

Symboles

Bas	Pouls bas	130 – 170 mmHg	85 – 95 mmHg
Normal	Pouls normal	110 – 140 mmHg	70 – 90 mmHg
Élevé	Pouls haut	90 – 110 mmHg	60 – 70 mmHg

Symboles

	Fabricant
	Date de fabrication
	Suivez le mode d'emploi
	Pièce appliquée de type BF
	Protection contre l'infiltration de liquides : IP22
	Courant continu
	Limites de température
	Limites d'humidité
	Protéger contre les rayons du soleil
	Fragile, manipuler avec précaution
	Ne pas réutiliser
	Numéro de série
	Référence
	Dispositif médical
	Marquage CE
	Déchets électroniques : ne pas jeter dans les ordures ménagères

Veroval

1 Pompe avec poire
2 Prise pour tuyau
3 Tuyau
4 Manchon
5 Valve
6 Raccord pour tuyau/connecteur à vis
7 Symbole de battement cardiaque irrégulier
8 Touche de mise en marche/arrêt
9 Affichage
10 Touche de mémoire
11 Voies lacunaires, de haut en bas, 1 pour chiffre 1 restant, 2 pour chiffre 2 restant
12 Affichage de la pression
13 Affichage du pouls
14 Symbole d'indication de fin de mesure, fixe en programme
15 Affichage de la date et de l'heure

1. Informations importantes

Figures / symboles

	Le tensiomètre est conforme à la Directive
	Appareil médical
	Conformité européenne
	Tuto.net
	Pas de démontage
	Pas de démontage
	Code de date
	Référence catalogue
	Numéro de série
	Numéro de lot
	Attention ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en service. Ne pas se laisser perturber par une notice trop longue.
	Symbole pour identifier les appareils électriques et électroniques
	Symbole pour identifier les appareils électriques et électroniques
	Symbole pour identifier les appareils électriques et électroniques